

Blutol

Smacchiatore di pre- e post-trattamento per macchie di sangue e albume

Blutol scioglie sangue, albume fresco, residui di cibi, salse di pesce e di carne, prodotti lattici, gelato, panna, cioccolato, cacao, sudore, maionese, vomito ed altre sostanze albuminose.

Dati chimici e fisici:

Consistenza:	liquido omogeneo	
Punto di infiammabilità:	n. i.	
Valore pH:	11,0-11,5	(100g/l)
Densità:	~ 1,025 g/ml	(20 °C)

Utilizzo:

Blutol viene applicato sulla macchia e trattato con una spazzola morbida. In caso di macchie più vecchie e difficili da rimuovere, è necessario che ci sia una durata dell'azione più lunga. Per migliorare il potere solvente, è necessario inumidire frequentemente la zona macchiata e trattarla battendo con una spazzola morbida. Il risciacquo viene fatto con acqua.

In caso di macchie di albume estremamente invecchiate, consigliamo di utilizzare anche **Lipazol L**.

Attenzione:

Non trattare le macchie di albume con il vapore o con smacchiatori acidi, poiché attaccano le macchie.

In caso di colorazioni, stampe e tessuti delicati, consigliamo di provare lo smacchiatore sul bordo!

Non miscelare gli smacchiatori tra di loro.

Proprietà:

Rimozione di macchie	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Protezione del colore	☺ ☺ ☺ ☺
Protezione delle fibre	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Risciacquo con acqua/vapore	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Risciacquo in macchina	PER, HC, SI
Pretrattamento	Sì

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = Risultato massimo

Condizioni di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, protetto dal gelo.
Tenere la confezione chiusa.

Tempo massimo di conservazione: 18 mesi